



לחצו על הלחצן כדי להפעיל את ה- Beolit 20. נורית המוצר מאירה באור לבן רציף.

צימוד Bluetooth




לחצו והחזיקו את לחצן Bluetooth למשך 2 שניות. הלחצן מהבהב באור כחול.




כאשר לחצן Bluetooth מהבהב בכחול, ודאו ש- Bluetooth מופעל בהתקן הנייד שלכם. מצאו את רשימת ההתקנים ובחרו ב- Beolit 20. לחצן ה- Bluetooth מאיר באור כחול לרגע, נשמע צפצוף וה- Beolit 20 מוכן לפעולה.


טעינה אלחוטית



הניחו התקן התומך בטעינה אלחוטית על גבי משטח הטעינה של ה- Beolit 20 וודאו ששני ההתקנים במצב טעינה. הנורית העליונה ב- Beolit 20 תהבהב באור כתום כאשר סוללת המכשיר נטענת והנורית תאיר בירוק כאשר הסוללה טעונה במלואה.



במהלך השמעת מוזיקה, לחצו על לחצן נגינה/השהיה כדי להשמיע או להשהות את המוזיקה. לחצו לחיצה כפולה כדי לעבור לשיר הבא. לחצו שלוש פעמים כדי לדלג לשיר הקודם. לחצו על + או על - כדי להגביר או להחליש את עוצמת השמע.



הרמקול הנייד Beolit 20 יכול להיות מוצמד בסטריאו בעזרת אפליקציית
 Bang & Olufsen או באופן ידני. כדי להגדיר את הסטריאו באופן ידני,
 לחצו והחזיקו את לחצן Bluetooth ברמקול הראשון למשך 5 שניות
 עד שהנורית מאירה באור לבן. המתינו כ-20 שניות עד שנשמע צפצוף,
 ולאחר מכן בצעו את אותה הפעולה ב-Beolit השני. שני ההתקנים
 ישמיעו צליל כדי להורות על כך שהם מחוברים.

