

הכנות ראשוניות:

- חשבון GMAIL רגיל – חשבון עסקי G-SUITE לא יכול לעבוד עם Google Assistant
- להוריד אפליקציות Google Home + Bang & Olufsen
1. לחבר את הרמקול לחשמל, לחכות כ-2 דקות עד שהנורית מהבהבת בכתום איטי.
 2. להגדיר את הטלפון על שפה אנגלית-שלב חובה! לוודא שהטלפון מחובר לרשת WIFI ביתית.
 3. להיכנס לאפליקציית Google Home ללחוץ "הוספה +", "הגדרת מכשירים חדשים"
 - "הבא" (למטה בצד שמאל), האפליקציה תודיע שהיא מצאה רמקול Beosound /Beoplay
 - ללחוץ "הבא", לאחר מכן יישמע צליל ברמקול - ללחוץ "כן" להגדיר את הרמקול לבחור את הרשת WIFI בבית .
 4. לאחר מכן חוזרים לאפליקציה של Bang&Olufsen בכדי לסיים את ההתקנה.
 - לבחור את הרמקול לפי התמונה והשם, לבחור צבע, לבחור מיקום של הרמקול(התאמת סאונד) .

הרמקול שלכם מוכן לפעולה, פקודות לדוגמא:

Hey Google, To Enable Bluetooth Pairing

Ok Google, Play gal-Galatz from Tune in

Hey Google, What is weather?

אם ההתקנה לא הושלמה בהצלחה:

שחזור הגדרות יצרן-FACTORY RESET-עברו באתר אל עמוד המוצר שלכם בכדי לבדוק איך מבצעים שחזור, לאחר ביצוע השחזור נוריות החיווי יהבהבו באור לבן איטי , ואז יעברו לכתום איטי ותוכלו לחזור לשלב 1.

📍 #BangOlufsenIL

📌 Bang & Olufsen Israel

🌐 Bang-OlufsenIL.com