



הורדת אפליקציית Bang & Olufsen

- מערכת Beosound Shape מחייבת מזהה ID בכדי להגדירה בהתאם לתצורתה, באם אין לכם את מזהה ה ID האישי שלכם תוכלו לקבלו ע"י יצירת המערכת מחדש **בעמוד זה**.
 - בכדי להגדיר את מכשירכם הורידו את אפליקציית Bang & Olufsen **iOS כאן** / **Android כאן**.
 - פעלו בהתאם להנחיות הניתנות בכדי להשלים את תהליך ההגדרה שלב אחרי שלב.
 - בסוף התהליך תוכלו לשדר מוזיקה בנוחות דרך Wi-Fi על ידי Airplay 2 / Chromecast
 - בכדי לנגן דרך Bluetooth פתחו את הגדרות הBluetooth במכשירכם והתחברו,
 - טכנולוגיית הבלוטות' תהיה פתוחה תמיד כברירת מחדל להתחברות נוחה,
- במידה ותרצו לסגור אותה בכדי למנוע חיבורים בלתי רצויים תוכלו לבצע זאת דרך אפליקציית

Bang & Olufsen תחת תפריט: Product Settings, Configuration, Bluetooth

הורידו את הסימון וי ממצב Always Open.

במידה והתחברתם קודם עם מכשירכם האישי הקישור יישמר גם לאחר שתסגרו את הBluetooth.

 #BangOlufsenIL

 Bang & Olufsen Israel

 Bang-OlufsenIL.com

Bang & Olufsen Israel

Carlebach St 6, Tel Aviv, TLV Mall
info@Bang-OlufsenIL.com
Tel. +972 50 777 9602

BANG & OLUFSEN